

Kyl- och frysutrustning för hälsosektorn

NYHET!
Lågtemperaturfrysar
Skåp & boxar
-85°C

A Degree Better

Förvaring och lagring av mediciner

Porkka Future. Med fläktkyla. Utvändigt i vit stålplåt, invändigt i rostfritt. Låsbar dörr. Digital termostat med hög- och lågtemperaturlarm. Optiskt och akustiskt larm. Automatisk avfrostning och tövattenavdunstning. Anslutningsmöjlighet till centralt larm och HCCAP.



Extrautrustning:



Fotpedal



Hjul



Korghylla



Future 720



Future 520

	Bredd (mm)	Djup (mm)	Höjd (mm)	Antal hyllor	Nettovolym (l)	Temperaturområde
Kylskåp Future MC 520	600	700	2030	4	385	+1°...+15°C
Kylskåp Future MC 720	850	700	2030	4	586	+1°...+15°C
Kylskåp Future MF 520	600	700	2030	4	385	-18°...-22°C
Kylskåp Future MF 720	850	700	2030	4	586	-18°...-22°C

Förvaring och lagring av mediciner

Mediline medicinkylskåp har statisk kyla, elektroniskt styrsystem som håller jämn temperatur samt automatisk avfrostning. Temperaturen kan lätt avläsas från digitaltermometern på skåpets frontpanel. Optiskt och akustiskt alarm för låg eller hög temperatur samt förberedd koppling till central-alarm är standard. Tömningsbar bakterieskyddad behållare för tövatten ingår. Skåpens utvändiga ytor är av vit stålplåt och invändiga ytor är av plast.



MC 150/150



MC 300



MC 180

Extrautrustning:



Låsbart narkotikafack



MC 70

	Bredd (mm)	Djup (mm)	Höjd (mm)	Antal hyllor	Nettovolym (l)	Temperaturområde
Medicinkylskåp MC 70	595	460	720/900	4+2	70	+2°...+12°C
Medicinkylskåp MC 180	595	480	1300	5+5	180	+2°...+12°C
Medicinkylskåp MC 300	595	480	2000	8+8	150+150	+2°...+15°C
Medicinkylskåp MC 150/150	595	480	2000	8+8	150+150	+2°...+15°C

Medicinskåp med glasdörr

LKv-skåpen är utrustade med invändig belysning, praktisk självstängande vändbar dörr, plastbelagda trådhyllor (max 60 kg belastning per hylla) samt uttag för extern temperatursensor. Hygienisk lättstädad polystyrolinredning. Fläktkyld med automatisk avfrostning. Utvändigt vitlackad stålplåt. **Future MC722 GD** kylsskåp med fläktkyla. Helautomatisk elektronisk temperatur och avfrostning. Digital temperaturvisning. Utvändigt vitlackad stålplåt, invändigt i rostfritt. Isolerat med 60 mm CFC/HCFC-fritt PU-skum.



Future MC 722GD



LKv 3910



LKUexv 1610

	Bredd(mm)	Djup (mm)	Höjd (mm)	Nettovolym (l)	Temperaturområde
Future MC 722GD	730	800	2030	577	+1°...+15°C
LKv 3910	600	615	1840	360/344	+3°...+8°C
LKUexv 1916	600	615	820	141/130	+3°...+8°C

Forskning och testskåp. Specialfrysar

RC/RF- skåp. Utvändigt vitlackad stålplåt, invändigt i rostfritt. Låsbar dörr. Max temperaturavvikelse $\pm 1^{\circ}\text{C}$. Digital termostat med optiskt och akustiskt larm vid över- eller undertemperatur. Automatisk avrinning och avdunstning av tövattnet. Alla Porkka-skåp kan levereras med HACCP-utrustning. Battery freezer eller cooler kan laddas via 230V på natten och kan sedan hålla temperaturen i 8 h. Levereras med batteri och laddare. Kan också kopplas till 12V. Mobilefreezer är en bordsmodell som kan anslutas till 230V.

	Bredd(mm)	Djup (mm)	Höjd (mm)	Nettovolym (l)	Temperaturområde
Future kylskåp RC 520	600	700	2030	385	+2°...+37°C
Future kylskåp RC 720	850	700	2030	577	+2°...+37°C
Future kylskåp RF 520	600	700	2030	385	-10°...-30°C
Future frysskåp RF 720	850	700	2030	577	-10°...-30°C
Battery freezer	720	650	860	125	-18°C
Battery cooler	720	650	860	125	+4°C
Mobile freezer	770	570	400	43	-35°C

RC 720

Battery freezer eller
battery cooler

Mobile freezer



Gnistsäkra medicinkylskåp

FKEX. Med gnistsäker interiör (ATEX EU-direktiv). Statisk kylning. I vit stålplåt och invändigt vit. Uppsamlingsbehållare för avdunstningsvatten. Justerbara glashyllor. Låsbart. LAB 300 laboratoriekylskåp är utvändigt vita och invändigt i rostfritt stål. Låsbar dörr. Max temperaturavvikelse $\pm 1^{\circ}\text{C}$. Digital termostat med optiskt och akustiskt larm vid över- och undertemperatur. Automatisk avrinning och avdunstning av tövatten. "Real-time"-klocka med inbyggd HACCP.



FKEX 1800



FKEX 2600



FKEX 3600



LAB 300



	Bredd(mm)	Djup (mm)	Höjd (mm)	Nettovolym (l)	Temperaturområde
FKEX 1800	600	600	886	174	+2°...+16°C
FKEX 2600	600	600	1216	246	+2°...+16°C
FKEX 3600	600	600	1590	335	+2°...+16°C
LAB 300	595	520	2000	150+150	+2°...+15°C

Lågtemperaturfrysar -45°C

UNI LT. Lågtemperaturfrysarna är särskilt framtagna för långtidslagring. Sjukhus, laboratorier och institutioner är typiska brukare. Utmärkt även för kvalitetslagring av känsliga råvaror. Frysarna har 100 mm isolering och digital styrning med temperaturalarm. Låsbart handtag. Kölldium R404a.

UNI LT 11



UNI LT 51



Extrautrustning:



Rack för prover



	Bredd(mm)	Djup (mm)	Höjd (mm)	Nettovolym (l)	Temperaturområde
UNI LT 11	725	655	865	130	-20°...-45°C
UNI LT 21	1055	655	865	226	-20°...-45°C
UNI LT 31	1305	655	865	299	-20°...-45°C
UNI LT 41	1505	655	865	358	-20°...-45°C
UNI LT 51	1705	655	865	416	-20°...-45°C

Lågtemperaturfrysar -60°C

EL XLT PRO. Lågtemperaturfrysarna är särskilt framtagna för långtidslagring. Sjukhus, laborier och institutioner är typiska brukare. Frysarna har 100 mm isolering och digital styrning med temperaturalarm. Låsbart handtag. Kölddium R404a.



XLT PRO 60



Extrautrustning:



Rack för prover

	Bredd(mm)	Djup (mm)	Höjd (mm)	Nettovolym (l)	Temperaturområde
XLT PRO 11	725	730	920	130	-30°...-60°C
XLT PRO 21	1055	730	920	230	-30°...-60°C
XLT PRO 31	1305	730	920	300	-30°...-60°C
XLT PRO 41	1505	730	920	360	-30°...-60°C
XLT PRO 60	1705	730	920	485	-30°...-60°C

Lågtemperaturfrysar -85°C

ULT LAB Horizontal. Frysaren har 100 mm isolering och digital styrning med temperaturalarm. Låsbart handtag. Kölddium R404a. Sjukhus, laboratorier och institutioner är typiska brukare. Frysaren har kapacitet att frysa ner 4-5 kg inom 24 h. Kan levereras med CO²-backup, fjärralarm och temperaturskrivare.



ULT LAB 51

Extrautrustning:



Rack för prover

	Bredd(mm)	Djup (mm)	Höjd (mm)	Nettovolym (l)	Temperaturområde
ULT LAB 11	720	730	920	130	-60°...-85°C
ULT LAB 31	1300	730	920	301	-60°...-85°C
ULT LAB 41	1500	730	920	360	-60°...-85°C
ULT LAB 51	1700	730	920	416	-60°...-85°C

Lågtemperaturfrysar -85°C

Kaskade system. Med två kompressorer. Frysaren har 100 mm isolering och digital styrning med temperaturalarm. Låsbart handtag. Kölddium R404a. Sjukhus, laboratorier och institutioner är typiska brukare. Frysaren har kapacitet att frysa ner 4-5 kg inom 24 h. Kan levereras med CO²-backup, fjärralarm och temperaturskrivare.



	Bredd(mm)	Djup (mm)	Höjd (mm)	Nettovolym (l)	Temperaturområde
Vertikalt ULT LAB	850	885	2000	499	-60°...-85°C

Medicinkylskåp och neutrala skåp

M1 medicinskåp med belysning är låsbart för narkotiska preparat. M6 med lådsektion om 6 lådor. Mått (BxDxH), 508x376x74 mm. M1/MC70 är en kombination av M1 neutralt skåp och MC 70 medicinskåp.



M1

M2/M6

M2/M2

M1/MC70

	Bredd(mm)	Djup (mm)	Höjd (mm)	Nettovolym (l)	Antal hyllor	Antal lådor
M1	600	425	1100	199	4+4	
M2/M6	600	425	2000	199	4+4	6
M2/M2	600	425	2000	199/135	8+7	
M1/MC70	595	460	2000	199/70	8+4	

Isdispenser KD

Porkka KD dispenser. Isbitmaskiner med bingebins och spraysystem. Tillverkade i rostfritt stål. Ismaskin med luft- (A) eller vattenkyllning (W). Helautomatiskt styrsystem garanterar låg el- och vattenförbrukning. Huvudströmbrytare (av/på) och inbyggd bingebins. Komponenter som kommer i kontakt med vatten är tillverkade av material som är godkända för livsmedelshandling.

	Bredd (mm)	Djup (mm)	Höjd (mm)	Prod. kapacitet (kg/24t A/W)	Bingebinskapacitet (kg)	Antal isbitar (24t)	Antal isbitar i bingebins
KD 3	417	531	700	30/31	13	1666	722
KD 30	417	531	1490	13	1666	722	
KD W30	417	531	1490	30	13	1666	722

ø27 x 32mm



KD 3



KD 30

Isflakemaskin med bingeb

Porkka KF isflakemaskiner. Med bingeb för produktion av isflakes med en optimal temperatur av $-0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$. Tillverkade i rostfritt stål. Kylmaskin med luft- eller vattenkyld cylinderformig specialförångare. Det helautomatiska styrsystemet garanterar låg el- och vattenförbrukning. Komponenter i kontakt med vatten är tillverkade av material som är godkända för livsmedelshantering.



KF 45



KF 85



KF 145



KF 185

	Bredd (mm)	Djup (mm)	Höjd (mm)	Prod. kapacitet (kg/24t A/W)	Bingebkapacitet (kg)
KF 45	345	520	610	40/42	10
KF 85	485	586	720	80/83	25
KF 145	680	588	890	135/141	42
KF 185	953	590	781	175/183	60



Iskubmaskiner

Porkka KL iskubmaskiner. Med spraysystem. Solida iskuber. Maskinerna är tillverkade i rostfritt stål med undantag för modell KL 18 som är i plastbelagd stålplåt. Finns med luft- (A) eller vattenkylning (W). Helautomatiskt styrsystem garanterar låg el- och vattenförbrukning. Integrerat reningssystem. Huvudströmbrytare (av/på) och integrerad bing. Komponenter som kommer i kontakt med vatten är tillverkade av material som är godkända för livsmedelshantering.



ø27 x 32mm



KL 18



KL 22



KL 32



KL 42



KL 52

	Bredd (mm)	Djup (mm)	Höjd (mm)	Prod. kapacitet (kg/24t A/W)	Binge-kapacitet (kg)	Antal isbitar (24t)	Antal isbitar i bingen
KL 18	345	460	588	18/19	6,5	1120	350
KL 22	350	460	588	23/24	6,5	1220	350
KL 32	417	531	654	30/31	11	1660	600
KL 42	495	573	705	40/42	17	2220	900
KL 52	495	573	802	50/52	20	2770	1100

Iskubmaskiner med bingje

Porkka KL iskubmaskiner. Med spraysystem. Solida iskuber. Maskinerna är tillverkade i rostfritt stål med undantag för modell KL 18 som är i plastbelagd stålplåt. Finns som luft- (A) eller vattenkylning (W). Helautomatiskt styrsystem garanterar låg el- och vattenförbrukning. Integrerat reningsystem. Huvudströmbrytare (av/på) och integrerad bingje. Komponenter som kommer i kontakt med vatten är tillverkade av material som är godkända för livsmedelshantering.



ø27 x 32mm



KL 62



KL 72



KL 132

	Bredd (mm)	Djup (mm)	Höjd (mm)	Prod. kapacitet (kg/24t A/W)	Bingje-kapacitet (kg)	Antal isbitar (24t)	Antal isbitar i bingjen
KL 62	495	460	852	60/62	20	3330	1100
KL 72	680	460	890	70/72	30	3880	1650
KL 102	680	531	890	88/90	30	4880	1650
KL 132	1000	573	950	125/127	50	6940	2750
KL 152	1000	573	950	145/147	50	8050	2750

PORKKAS SORTIMENT

- Kyl- och frysrum
- Kyl- och frysskåp, Roll-in skåp, nedkylning, infrysning
- Kyl- och frysbänkar, kallsänkingsbänkar, kylbänkar för drycker
- Barbänkar
- Värmerier, vattenbad, dispenser, serveringsvagnar
- Iskubmaskiner, isflakermaskiner, isdispenser
- Exponeringsskåp, vinkylskåp, storhushållskylskåp
- Kylmontrar, konditorimontrar, bänkmonttrar
- Blomsterkylskåp, väggkylar, charkdiskar
- Kyl-/frysgondoler
- Skopglassdiskar, frysboxar
- Medicinskåp
- Kyl- och frysrumsdörrar, hyllinredningar



**Kyl- och frystrustning
för hälsosektorn**

PORKKA

Porkka Scandinavia AB

Industrigatan 21
SE-619 33 TROSA
Tel 0156 348 40
Fax 0156 167 50

porkka@porkka.se
www.porkka.se